
Model OSI - warstwa fizyczna

Warstwa fizyczna (1)

Warstwa fizyczna odpowiada na transmisję sygnałów w sieci. Realizuje ona konwersję bitów informacji na sygnały, które będą przesyłane przez określone medium transmisyjne (kable, światłowody, sieci bezprzewodowe).

Do przesyłania ramek przez nośnik potrzebne są następujące elementy warstwy fizycznej:

- nośnik i właściwe dla niego złącze;
- reprezentacja bitów w nośniku;
- kodowanie danych i informacji sterujących;
- obwody nadawcze i odbiorcze w urządzeniach sieciowych.

Sygnały po przejściu przez nośnik są dekodowane do postaci bitowej i przekazywane do warstwy łącza danych jako kompletna ramka.

Warstwa fizyczna działa inaczej niż wyższe warstwy modelu OSI. Górne warstwy zostały zaprojektowane przez inżynierów oprogramowania i specjalistów komputerowych, natomiast warstwa fizyczna definiuje specyfikacje sprzętu (obwodów elektronicznych, nośników i złączy).

Standardy związane z warstwą 1 dzielą się na 4 obszary:

1. fizyczne i elektryczne właściwości nośników;
2. mechaniczne właściwości złączy (materiały, wymiary i przypisanie styków);
3. reprezentacja bitów przez sygnały;
4. definicje sygnałów sterujących i kontrolnych.

Szybkość przesyłania danych.

Każdy nośnik działający na poziomie warstwy fizycznej przenosi dane z różną prędkością. Istnieją 3 sposoby analizowania szybkości przesyłania danych przez nośnik:

1. teoretyczny - szerokość pasma (bandwidth)
2. rzeczywisty - przepustowość (throughput)
3. jakościowy - przepustowość efektywna (goodput)

Chociaż mierzone są różne aspekty transferu danych, we wszystkich przypadkach jednostką miary jest liczba bitów na sekundę.

Szerokość pasma to teoretyczna zdolność nośnika do przenoszenia określonej liczby danych w jednostce czasu. Standardowa miara to bity na sekundę, jednak w miarę rozwoju technologii szerokość podawana jest w kilobitach na sekundę, megabitach na sekundę i gigabitach na sekundę. Przy pomiarze szerokości pasma uwzględnia się właściwości fizyczne danego nośnika oraz cechy zastosowanej metody przetwarzania i przesyłania sygnałów.

Jednostki miary szerokości pasma:

| Jednostka miary | Skrót | Odpowiednik matematyczny |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Bity na sekundę | b/s | 1 b/s => jednostka podstawowa |
| Kilobity na sekundę | kb/s | 1 kb/s = 1 000 b/s = 10^3 b/s |
| Megabity na sekundę | Mb/s | 1 Mb/s = 1 000 000 b/s = 10^6 b/s |
| Gigabity na sekundę | Gb/s | 1 Gb/s = 10^9 b/s |
| Terabity na sekundę | Tb/s | 1 Tb/s = 10^{12} b/s |

Przepustowość - faktyczna ilość danych przesyłanych przez nośnik w jednostce czasu. Szerokość pasma to wartość, którą w praktyce trudno osiągnąć przez napotykaną zakłócenia lub błędy. Planując sieć należy uwzględnić przepustowość, szybkość faktyczną.

Na przepustowość mają wpływ:

- natężenie ruchu w sieci;
- typ ruchu w sieci;
- liczba urządzeń występujących w objętej pomiarem sieci.

Przepustowość efektywna (przepustowość netto) - faktyczna szybkość przesyłania bitów użytecznych danych. Przepustowością efektywną są przesyłane dane z odliczeniem dodatkowych bitów wprowadzonych przez protokoły, naprawy błędów i żądań retransmisji. W zależności od jakości połączeń i urządzeń sieciowych różnica między przepustowością, a przepustowością efektywną może być znaczna. Szybkość przepustowości efektywnej to szybkość przesyłania danych z pominięciem narzutów na ustanowienie sesji, potwierdzenia i enkapsulację.

Przykład:

Przesyłany jest plik między dwoma hostami w sieci LAN. Szerokość pasma wynosi 100 Mb/s. Ponieważ nośnik jest współdzielony przepustowość wynosi 60 Mb/s. Jeżeli uwzględnimy proces enkapsulacji mający miejsce w stosie protokołów TCP/IP, rzeczywista szybkość otrzymywania użytecznych danych przez drugi komputer, czyli przepustowość efektywna wynosi 40 Mb/s.